

# 一般分機與網路分機之代接、轉接功能

1. 目前本校8字頭分機為網路分機，3、4、6字頭分機為類比分機。
2. 一般分機與網路分機的轉接方式
  1. 一般分機轉接任一分機(一般分機、網路分機)  
按話機上的轉接鍵 + 分機號碼
  2. 網路分機轉接任一分機(一般分機、網路分機)  
按 ##(或話機上TRANSFER鍵) + 分機號碼
3. 一般分機與網路分機的代接方式
  1. 一般分機代接一般分機
    - 同群代接(需系統設定)：按#4
    - 不同群代接：按\*4 + 響鈴分機號碼(代接附近振鈴之分機，無須離位)
  2. 網路分機代接網路分機
    - 同群代接(需系統設定)：按\*7或話機上之PICK UP鍵
    - 不同群代接：按\*4 + 響鈴分機號碼(代接附近振鈴之分機，無須離位)
  3. 一般分機與網路分機互相代接

功能說明	使用功能
網路分機代接一般分機	分機號碼 + 8
一般分機代接網路分機	* 5 + 分機號碼

From:

<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:

<https://net.nthu.edu.tw/netsys/tel:p3>

Last update: **2011/02/08 09:45**

