網路IP分享器如何限制外部存取

說明：

因市面上的分享器廠牌、型號眾多，我們無法統一說明，建議您參考說明書設定Wi-Fi分享器或google搜尋看看，謝謝。
以下設定範例以華碩ASUS RT-AC66U無線路由器為主（Web)

Step1

- 開啟華碩路由器App並點選右下角「設定」，如下圖示：

Step2

- 點選「系統設定」，如下圖示：

Step3

- 點選「存取設定」頁面，如下圖示：

Step4

- 遠端存取設定，從WAN訪問網頁現況為啟用，請將它設定「關閉」，如下圖示：

Step5

- 「確定」，如下圖示：

Step6

- 點選右上角「套用」，如下圖示：

Step7

- 設定完成，試看看是否無法從外部IP(例如室友的Public IP)存取您的網路分享器。

服務信箱：dorms@cc.nthu.edu.tw
服務電話：分機31178（學生宿舍網路服務專線)
服務時間：週一至週五 08:30-12:00 13:30-17:00

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

From:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/ - **網路系統組**

Permanent link:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/faq:dormitory_net_router_acl_app

Last update: **2024/05/16 11:16**